

VOUS ETES PERDUS OU VOUS FAITES FACE A UNE PANNE INEXPLICABLE ?

PENDANT NOS HORAIRES D'OUVERTURES, N'HESITEZ PAS A CONTACTER LE BIERES ET CHOPES QUI VOUS LOUE LE MATERIEL

BEC BASSE-GOULAINÉ 1 RUE MAGELLAN 44115 BASSE-GOULAINÉ TÉLÉPHONE : 02.40.69.89.20	BEC BOUGUENAI 2 RUE DE LA VASERIE 44340 BOUGUENAI TÉLÉPHONE : 02.40.76.45.92	BEC CHOLET 7 RUE EUGENE BREMOND 49300 CHOLET TÉLÉPHONE : 02.41.85.01.05	BEC PORNICHET 3 ALLEE DES CEDRES 44380 PORNICHET TÉLÉPHONE : 09.80.34.64.04	BEC LE MANS ROUTE DE TOURS - LES HUNAUDIÈRES 72100 LE MANS TÉLÉPHONE : 02.43.75.54.91
---	--	---	---	---

RECAPITULATIF DU MATERIEL DONNE LORS DE LA LOCATION

- | | |
|---|--|
| 1 : TIREUSE A BIERE. | 5 : TUYAU BLANC. |
| 2 : BOUTEILLE DE CO ² . | 6 : TUYAU RAYE ROUGE ET BLANC. |
| 3 : TÊTE DE TIRAGE. | 7 : CAISSE POUR CONTENIR LE MATERIEL. |
| 4 : MANOMETRE. | |

ILLUSTRATION

DESCRIPTION



Brancher le tuyau blanc (par lequel passe la bière) sur le DESSUS de la tête de tirage



Brancher le tuyau rouge et blanc (qui amène le gaz et rejoint le manomètre) sur le CÔTÉ de la tête de tirage.



Brancher l'extrémité encore disponible du tuyau blanc au dos de la tireuse à bière, sur l'un des 2 emplacements situés en bas à gauche de la machine.



Faire glisser la tête de tirage sur le dessus du fût de bière. Veiller à ce que la poignée de la tête de tirage soit bien relevée au maximum pour que la mise en place se fasse sans forcer. Appuyer à fond sur la poignée de la tête de tirage pour percuter le fût. Ouvrir le robinet noir dans le sens du tuyau pour faire circuler la bière. Notez que si la tête de tirage est « creuse » on « pique » la tête sur le fût, en suivant les deux petits guides carrés du fût de bière, au lieu de la faire glisser.



Brancher le manomètre sur la bouteille de CO² en le vissant. En bout de course, s'assurer de l'étanchéité parfaite entre le manomètre et la bouteille. Donner un petit tour de clé si nécessaire pour ce faire SANS ECRASER LE JOINT du manomètre.



Ouvrir le CO². S'assurer que la pression est bonne au niveau du manomètre. Les aiguilles ne doivent pas rester sur zéro après ouverture de la bouteille de gaz. Au cas où les aiguilles restent sur zéro, il faut tout simplement tourner la mollette située sur le dessus du manomètre avec un tournevis de façon à obtenir une lecture de 2 à 3 bars sur le cadran de droite. Ouvrir le robinet noir du manomètre pour permettre au gaz de la bouteille de passer dans le fût.



Vérifier que le thermostat situé sur le devant de la tireuse est sur le 6 ou le 7, températures de refroidissement optimales pour la bière.



Vérifier que les petites manettes argentées situées sur le côté des têtes de tirages sont orientées vers le milieu ou le bas. En position haute maximale, elles bloqueront l'écoulement de la bière.

Si vous avez respecté toutes ces consignes, tout devrait se passer impeccablement bien. Mettez vos fûts non encore utilisés au frais afin de les changer plus facilement dans le courant de la soirée.

Bonne dégustation !